

取り付け方法（黒・白色共通です。写真は白タイプ）



固定板のスポンジ部分に入っているナットを取り出してください。



上部固定板（小さい方）のスポンジ側を上にして中央の穴にナットを入れます。



本体上部を固定板の樹脂側から差し込み、右に回して固定してください。



下部固定板（大きい方）のスポンジ側を下にして、中央に穴にナットを入れます。固定ボルトを樹脂側から差し込み、右に回して固定してください。



上部固定板と下部固定板を固定ボルト部分で合わせます。



設置場所（奥の壁から3 cm以上、家具の箆から3 cm程度）に移し、本体を回して高さ調整をしてください（右回りで上がり、左回りで下がります）



しっかりとすき間なく調整出来ている事を確認し、蝶ナットで固定してください。



設置後、本体と固定ボルトの接続部分にシールを貼りつけて下さい。